

佛山喷雾补水仪开发方案美容仪联系人

发布日期：2025-09-22

开机时蜂鸣器会有BI一声进入工作状态，开机后短按ON/OFF在三种功能之间循环切换(-离子导出-离子导入+超声波导出功能)，三种功能均**工作，开机后默认为超声波导出功能:UP键为弱、中、强三档循环控制键(三种功能均有三个档位)，开机后短按有效，三种功能在转换时均默认从弱档开始。三个档位有三个指示灯控制工作一个周期时间约为15分钟整机使用7.4V-600mAH锂电池供电，机内需有充电电路，外部使用5V的电源适配器对其充电(充电插头有指定);锂电池在充电与放电过程中，要有温度监控，当其温度高于设定值(60C)时，需断开锂电池外部充电与放电电路;充电时有充电指示灯，锂电池低电时有低电提示功能;需有蜂鸣器提示按键动作。暖腰带的主控芯片，通过芯片程序开发设计而成，使用电路板控制电路系统，能够实现恒温热敷，智能温控。佛山喷雾补水仪开发方案美容仪联系人

面部理疗按摩仪;该产品是一项高科技电子产品，通过缓和电脉冲刺激面部肌肉，可使您用简单的方法实现您想要的理疗按摩效果。其使用安全、方便、快捷、无噪音，且有体积小、重量轻、携带方便的特点。无论您是在看书、看电视或者是休息都可以进行，更不会影响正常的工作和学习。其效果非常之明显，是您理想的按摩保健用品。产品功能;产品设有1个工作模式和10个不同级别强度选项。工作时带有LED灯同步指示。【紫色】开机后，产品自动运行(默认强度1级)，工作过程中可根据需求增强/减弱按摩强度□10Min后自动关机。开机工作状态下持续大于1Min□含1Min□无使用(按摩片没有接触到皮肤)将自动关机。佛山喷雾补水仪开发方案美容仪联系人微震动方式:米用机械震动，电压刺激万式，使人体肌肤收紧、增加目身弹性，增强皮肤细胞的新陈代谢。

脸部美容仪;3V供电操作，4键操作控制电子脉冲舒适按摩，3种工作模式，5个级别可调5-30分钟计时按摩，声音提醒工作低压指示更换电池;祛角质美容仪电源功能说明:采用的是5VUSB充电，供电为3.7V/400MA/H电池。按键:采用的是触摸式电子开关。显示:采用3个高亮绿色LED灯。声音□3V采用蜂鸣器。主要功能:超声波铲皮刀振动，正负离子，彩光认证:要求符合3C认证标准,电池自带保防板,外壳采用ABS材质,蜂鸣器用音乐+响声,超声波采用自激式。

其使用范围广、疗效好、见效快而受到美容界的关注,动力光超声波采用轻便小巧的手持式机体以及简单的操作方法,无论何时何地都可以方便使用。超声波美容仪探头采用高硬度纯不锈钢制做而成,不会出现磨损、生锈、表层脱落现象,而且产生振动压电振子与探头粘着牢固,在高温下也能长期稳定工作,让使用寿命延长整机配置ON/OFF键与UP键两个按键,七颗LED状态指示灯□ON/OFF键为开关机与功能模式切换键,长按ON/OFF键两秒钟为开关机功能。。。全包裹硅胶眼罩设计,做到不漏光。

开关按键：开机时单击进行模式切换；任意模式下，长按3秒关机。（2）超频脉冲模式：利用电流打开皮肤毛孔，导入营养物质□□3□EMS微电流□EMS可刺激细胞活性，提拉面部线条□□4□RF射频□RF可唤醒肌肤胶原蛋白，淡化眼部皱纹。（5）间歇电脉冲：模拟眼保健操按压效果，促进眼周肌肤血液循环，活化眼部细胞□□6□LED嫩肤：红光淡化皱纹、绿光改善暗哑、紫光收敛毛孔。（7）振动按摩：高频电机产生的振动可舒缓脸部肌肉，按摩减少眼周肌肉疲劳。更多的方案可咨询三力泰升高体温的方法:采用设备使人体体温升高，加速人体代谢。佛山喷雾补水仪开发方案美容仪联系人

眼部美容仪利用了振动，射频波刺激皮肤的原理，通过将无线电波传播到皮下组织。佛山喷雾补水仪开发方案美容仪联系人

立式补水仪:在美容院比较常见可以喷冷热雾，高速振动超声切割后喷冷雾，可以缩小毛孔，补充水分，也适用于敏感肌肤；离子高温雾化技术可以喷雾后喷热雾，深层清洁肌肤，杀菌，促进血液循环；此外，一些精油、花草、化妆水、美容中草药等，可以达到高度美容、减压放松、淡斑除皱、的效果。三、补水仪的补水原理补水器的补水原理是人体毛孔直径约为0.02~0.05mm□正常的水分不易进入毛孔。喷雾出来的水被切割成0.3-0.5米（0.0003~0.0005毫米），很容易被毛孔吸收。角质层的主要功能是保护皮肤和保持水分平衡。佛山喷雾补水仪开发方案美容仪联系人

三力泰实业（深圳）股份有限公司主营品牌有通泰 晟矽微 中颖 等，发展规模团队不断壮大，该公司生产型的公司。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家股份有限公司企业。公司业务涵盖单片机软硬件开发，单片机周边芯片开发，价格合理，品质有保证，深受广大客户的欢迎。三力泰以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。